

This manual is available in English on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)



**Continut pachet**

- ① Tastatura mecanica
- ② Manual de utilizare

**Caracteristici tastatura mecanica**

- \* Material: metal + ABS
- \* Switch albastru, 50 milioane apasari
- \* Taste US layout, plastic dublu injectat
- \* Cablu USB 1.65m cu inel magnetic
- \* Voltaj: 5V
- \* Forta actuale tasta: 60g ± 10g
- \* Distanta deplasare tasta: 4.0 ± 0.5mm
- \* Plug and play
- \* Dimensiuni: 445 x 178 x 41mm
- \* Masa: 890g ± 20g
- \* Compatibil: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Max & Mac

**Introducere functii tastatura mecanica**

- \* 26 taste fara conflict: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, CapsLock, Shift\_L, Ctrl\_L, Alt\_L, Space, ↑, ↓, ←, →



- \* FN+INS: ajusteaza modul de iluminare a tastaturii, dintre 9 moduri de iluminare;

\* Ajustare iluminare tastatura:

FN+ ( ↑↓ ) pentru ajustarea intensitatii iluminarii

FN+ ( ←→ ) pentru ajustarea vitezei iluminarii, 3 nivele disponibile, default este setarea pe nivelul 2.

Setare disponibila doar in modul de iluminare "breathing"

### **Instructiuni de siguranta**

1. Tineti tastatura departe de obiecte ascutite ce ar putea sa o zgariie.
2. Nu puneti obiecte grele pe tastatura.
3. Nu trageti, nu torsoniati tastatura. Nu apasati cu forta excesiva pe tastatura.
4. Pentru curatare, stergeti usor tastatura folosind o carpa de bumbac umeda.
5. Tastatura trebuie deconectata inainte de curatare. Nu folositi lichid pentru curatare.

### **Precauții**

A se feri de copii și de animalele de companie.

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



#### **ELIMINARE DESEURI:**

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

