

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPB-POCKET on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro) and on [www.spacer-tech.com](http://www.spacer-tech.com).



**Caracteristici:**

Putere RMS si impedanta 3W / 4 Ohm  
Frecventa operare 2.4 Ghz  
Frecventa 180Hz-16KHz  
Durata de functionare 5 ore  
Timp incarcare 2 ore  
Capacitate acumulator 520mAh  
Voltaj acumulator 5V (USB)  
Versiune BT V5.3  
Frecventa: 2402-2480MHz  
Material: ABS  
Dimensiuni 120x38x80mm  
Greutate neta 138g

Asculta melodiile preferate sau  
posturile de radio direct din  
buzunarul tau cu POCKET!  
Wireless: Boxa reda muzica de pe  
orice dispozitiv cu bluetooth, fiind  
compatibila cu telefoane  
smartphone, TV, tablete, laptop-uri..  
Mica: companionul perfect in calatorii  
Altele: Radio FM, SD card

**Continut ambalaj:** boxa wireless POCKET, manual de utilizare, alimentare USB Type-C

**Instructiuni de utilizare**

1. Buton MODE: trece boxa pe unul din modurile urmatoare: Bluetooth/ USB/ MicroSD/ Radio FM.
2. Apasare scurta Melodia anterioara/ Micsorare volum la apasare lunga.
3. Apasare scurta Melodia urmatoare/ Marire volum la apasare lunga.
4. In Modul BT: Buton Play/Pause, apasati de 2 ori pentru a efectua ultimul apel/apasati scurt o data pentru a raspunde la telefon (doar cand e conectat cu telefonul). Pentru deconectare din Modul Bluetooth, apasare lunga pentru a UNPAIR.
5. In Modul FM apasati scurt o data butonul Play pentru a cauta posturile si salvare. Pentru o receptie mai buna a programelor, conectati cablul in mufa Type-C
6. Dupa salvare puteti apasa scurt butoanele "=" si "-" pentru a naviga intre posturile salvate. Daca apasati lung pe butoanele "+" sau "\_", reglati volumul.
7. Pentru o convorbire corecta, trebuie sa mentineti boxa in dreptul fetei dvs la maxim 40 cm.
8. Can aveti conectat Stick USB de memorie sau card MicroSD, POCKET gaseste automat melodiile de pe ele. Fisierile suportate sunt de tip MP3.

**Reincarcarea boxei:**

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare USB Type-C la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul de perete.

2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet.

### Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- f. Evitați să ascultați muzica sau sunete la un volum mare. Expunerea excesivă la zgomot poate cauza vătămări auditive.
- g. Conectați dispozitivul la portul corect.
- h. Produsul conține o baterie cu litiu. Va rugăm să nu îl aruncați și să nu îl puneți pe foc.

**Avertisment:** Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.



#### Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

**Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio boxa wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.**

**Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)**

