Boxa portabila wireless SPB-TOPPER

Manual de utilizare

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPB-TOPPER on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici	Specificatii tehnice
Conexiune wireless Bluetooth	Versiune Bluetooth: 5.3
Compatibila cu A2DP, AVRCP	Banda de frecventa Bluetooth: 2402–2480 MHz
Redare audio prin Bluetooth, radio FM si card microSD	Putere maxima de radiofrecventa: ≤ 10 mW EIRP
Functie Hands-free	Dimensiune difuzor: Φ45 mm
Durata de functionare: aprox. 5 ore	Putere RMS: 3 W
Timp de incarcare: 2 ore	Impedanta: 4 Ω
Indice de protectie: IPX4	Raspuns in frecventa: 180 Hz–16 kHz
	Distorsiune: <5%
	Capacitate acumulator: 520 mAh
	Tensiune acumulator: 5 V
	Material: aliaj de aluminiu si plastic
	Dimensiuni: 60 × 60 × 50 mm
	Greutate: 250 g

Continut ambalaj: boxa wireless TOPPER, manual de utilizare, cablu alimentare USB Type-C

Instrucțiuni de utilizare

Mod redare Bluetooth

1. Gliseaza butonul OFF in dreapta, vei auzi mesajul "the device already ready to connect" (aparatul e gata de conectare) Bluetooth.
2. Activeaza functia Bluetooth pe dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (telefon, tableta etc.), cauta boxa in lista de dispozitive si conecteaza-o.
3. Apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda/opri muzica.
4. Ajusteaza volumul sau sari la urmatoarea/precedenta melodie cu ajutorul butonului Redare/Pauza, glisandu-l spre dreapta, respectiv stanga.
5. Apasa scurt butonul pentru a raspunde sau incheia apeluri. Microfonul incorporat iti permite apeluri in regim hands-free. Boxa va relua redarea muzicii dupa ce apelul este incheiat (daca sursa audio nu s-a oprit sau nu a iesit din raza de actiune).

Mod redare SD card

1. Porneste boxa.
2. Introdu un card microSD (pana la 32GB) in portul dedicat, iar boxa va reda automat fisierele audio stocate.
3. In timpul redarii, apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda sau opri muzica.

4. Gliseaza butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a mari, respectiv micsora volumul sau a schimba piesa dorita

Mod AUX-IN

1. Porneste boxa glisand butonul spre dreapta (MP3).

2. Foloseste cablul de incarcare cu mufa JACK pentru a conecta boxa la dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (PC, telefon, TV etc.).

3. Gliseaza si mentine apasat lung butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a ajusta volumul.

Mod radio FM

1. Porneste boxa glisand butonul OFF spre dreapta si introdu cablul USB Type-C ca antena.

2. Apasa lung butonul Redare/Pauza pana vei auzi "FM MODE".

3. Tine apasat butonul Redare/Pauza si gliseaza-l spre dreapta pentru a cauta si memora posturile radio.

4. Gliseaza scurt butonul Redare/Pauza pentru a comuta intre canalele FM.

5. Pentru o receptive buna, conectati cablul type C la conector

Reincarcarea boxei:

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare USB Type-C la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul de perete.

2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet.

Precauții
a. Citiți cu atenție manualul produsului inainte de a utiliza produsul si utilizati-l conform scopului sau.
b. Evitati utilizarea sau depozitarea produsului in conditii de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii inchise.
c. Nu puneti produsul in gura sau nu-l inghititi; utilizarea de catre copii trebuie sa fie supravegheata de un adult.
d. Nu dezmembrati produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
e. Dacă exista orice conditie anormala la utilizarea produsului, opriti imediat utilizarea acestuia.
f. Evitati sa ascultati muzica sau sunete la un volum mare. Expunerea excesiva la zgomot poate cauza vatamari auditive.
g. Conectati dispozitivul la portul corect.
h. Produsul contine o baterie cu litiu. Va rugam sa nu il aruncati si sa nu il puneti pe foc.

Avertisment: *Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.*



Eliminare deseuri:
Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio incarcator wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro



