

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPKB-MK-GLADIATOR on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici

Material: ABS
Switch-uri mecanice rosii
Iluminare Rainbow
26 taste fara conflict la apasare simultana*
Necesită 1 port USB disponibil

Detalii tehnice

US standard, nr. de taste 104
Dimensiuni 425 x 120 x 36mm
Greutate 680g +/-20g
Interfata USB
Lungime cablu 1.6m +/-10%

26 Taste anti-ghosting: Tab, CapsLock, Shift, Ctrl_L, Alt_L, Space, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, si cele patru taste de directie (↑, ↓, ←, →)

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Fiind un produs cu instalare Plug and play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona.

Continut ambalaj: tastatura cu fir



Combinatie	Funcție	Descriere
FN + F1	Player muzical	
FN + F2	Volum -	
FN + F3	Volum +	
FN + F4	Opreire sunet (Mute)	

FN + F5	Oprire redare	
FN + F6	Piesa anterioară	
FN + F7	Pauză / Redare	
FN + F8	Piesa următoare	
FN + F9	E-mail	
FN + F10	Browser web	
FN + F11	Blocare tastatură	
FN + F12	Calculator	
FN + ↑	Creștere luminozitate	3 niveluri; ultimul nivel stinge lumina; în modul „respirație” nu se poate ajusta luminozitatea
FN + ↓	Scădere luminozitate	3 niveluri; ultimul nivel stinge lumina; în modul „respirație” nu se poate ajusta luminozitatea
FN + ←	Reducere viteză efect „respirație”	3 niveluri
FN + →	Creștere viteză efect „respirație”	3 niveluri
	Ajustare iluminare	17 moduri iluminare
FN + WIN	Blocare / deblocare tasta Windows	—
FN + SCRLK	Oprire iluminare de fundal	—

Precauții

- Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
 - Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
 - Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
 - Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
 - Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- Avertisment:** Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

