

Manual tastatura mecanica SPKB-MK-IMMORTAL



Continut pachet

- ① Tastatura mecanica
- ② Manual de utilizare

Caracteristici tastatura mecanica

Specificatii:

- * Material: metal + ABS
- * Ranforsata cu folie de metal, 1.5mm grosime
- * Switch albastru, 50 milioane apasari
- * 87 taste format US, plastic dublu injectat
- * 28 taste fara conflict la apasarea simultana
- * Suporta 8 moduri de iluminare
- * Cablu USB 1.6m cu inel magnetic
- * Voltaj: 5V
- * Forta actuale tasta: $60g \pm 10g$
- * Distanta deplasare tasta: $4.0 \pm 0.5mm$
- * Plug and play
- * Dimensiuni: 358 x 126 x 39mm
- * Masa: $870g \pm 10g$
- * Compatibil: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Max & Mac

Introducere functii tastatura mecanica

* 28 taste fara conflict: Q, W, E, R, T, U, I, P, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, Shift_L, Ctrl_L, Alt-L, Space, ↑, ↓, ←, →,





* Tasta  ajusteaza modul de iluminare a tastaturii, dintre 8 moduri de iluminare;

* Ajustare iluminare tastatura:

FN+ (↑↓) pentru ajustarea intensitatii iluminarii

FN+ (←→) pentru ajustarea vitezei iluminarii, 3 nivele disponibile, default este setarea pe nivelul 2.

Setare disponibila doar in modul de iluminare “breathing”

* Suporta blocarea tastei Windows, FN+WIN pentru blocare, repetati pentru deblocare.

* Fn +[F1 ~ F12]: pentru folosirea functiilor multimedia:

	Tasta	Functie	Tasta	Functie
Fn+	F1	Media	F7	Play/Pause
	F2	Volume -	F8	Fisier urmator
	F3	Volume +	F9	Email
	F4	Mut	F10	Web/Home
	F5	Stop	F11	Computer
	F6	Fisier precedent	F12	Calculator

Instructiuni de siguranta

1. Tineti tastatura departe de obiecte ascutite ce ar putea sa o zgariie.
2. Nu puneti obiecte grele pe tastatura.
3. Nu trageti, nu torsoniati tastatura. Nu apasati cu forta excesiva pe tastatura.
4. Pentru curatare, stergeti usor tastatura folosind o carpa de bumbac umeda.
5. Tastatura trebuie deconectata inainte de curatare. Nu folositi lichid pentru curatare

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

