

SUPERIOR AIRCO 6000 IN 1

UNIVERSAL AIR CONDITIONING

Telecomando universale per condizionatori d'aria

Télécommande Climatisation Universelle

Universal-fernbedienung für Klimaanlage

Mando Universal Aire Acondicionado

27° FAST HOT

21° FAST COOL

■ *Clock and Timer*
Orologio e Timer

■ *Room Temperature*
Temperatura ambiente

SUPERIOR
Electronics

SUPERIOR AirCo 6000 in 1

SUPERIOR AirCo 6000 in 1

6000 in 1
Universal A/C Remote

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

SUPERIOR AIRCO 6000 IN 1

Puneți două baterii AAA (LR03) așa cum este indicat pe compartimentul pentru baterii.

Noua ta telecomandă trebuie să îndrepte spre aparatul de aer condiționat.

SETARE COD DUPĂ MARCĂ

1. Găsiți codul dvs. în tabelul de coduri, pentru fiecare marcă dacă codul ales nu funcționează pe echipamentul dvs., încercați al doilea cod și continuați până când echipamentul dumneavoastră funcționează corect. De exemplu, pentru „AUCMA”, dumneavoastră puteți alege codul 0288, dacă nu funcționează, vă rugăm să încercați codul 0289.

2. Apăsați tasta „SELECT”, codul afișat clipește.

Introduceți coduri din 4 cifre. De exemplu, pentru a introduce codul 0288, apăsați „0”, când „0” nu mai clipește, apăsați „2”, „2” nu mai clipește, apăsați „8”, „8” nu mai clipește, apăsați ultimul „8”, „8” nu mai clipește, terminând introducerea codului, setarea este terminată.

3. Îndreptați spre aparatul de aer condiționat, apăsați „ONE-KEY”, verificați dacă funcționează, dacă nu, încercați alt grup până funcționează.

CĂUTARE AUTOMATĂ

Dacă marca necesară nu este listată în tabelul de coduri, vă rugăm să operați conform următorilor pași:

1. Îndreptați spre aparatul de aer condiționat, apăsați tasta „SELECT” timp de 5 secunde și apoi eliberați-o, telecomandă intră în starea de căutare automată, numărul de cod clipește și codul crește. Când aparatul de aer condiționat primește semnalul și trimite un semnal sonor, apăsați orice tastă pentru a confirma.

2. Încercați alte taste funcționale, dacă nu funcționează, repetați pașii de mai sus până când funcționează corect.

UTILIZAREA ONE-KEY

Îndreptați spre aparatul de aer condiționat și apăsați „ONE-KEY”. Noua ta telecomandă știe dacă este vară sau iarnă în funcție de temperatura. Vara, temperatura va fi setată la 26. Iarna, temperatura va fi setată la 20°C. Folosiți „TEMP+” sau „TEMP-” pentru a regla temperatura

CONFIGURAREA CEASULUI

1. Apăsați tasta „CLOCK”, ora va clipi pe afișaj.
2. Apăsați ora „TIME+” sau TIME-“, pentru a vă ajusta la ora curentă.
3. Apăsați din nou tasta „CLOCK”, dacă nu mai clipește, setarea orei se termină.

Dacă nu apăsați tasta „CLOCK”, aceasta se oprește automat după 5 secunde.

TIMER PORNIT ȘI OPRIT

1. Apăsați butonul „TM ON”, ora de pe afișajul LCD clipește, apăsați butonul „TIME+” „TIME-”, reglați la timpul necesar și va confirma timpul de pornire după 5 secunde.
2. Apăsați butonul „TM OFF”, ora de pe afișajul LCD clipește, apăsați butonul „TIME+” „TIME-”, reglați la timpul necesar și va confirma timpul de oprire după 5 secunde.

NOTĂ:

- Perioada de timp poate fi setată între 00-24 ore.
- Apăsând tastele „TMON” sau „TMOFF” de două ori, se anulează cronometrarea.
- După setarea temporizatorului, îndreptați noua telecomandă Superior către aparatul de aer condiționat.

AFISARE TEMPERATURĂ CAMERA

Apăsați „ROOM TEMP”, display-ul va afișa acest lucru timp de 5 secunde

ATENȚIE

1. Dacă nu intenționați să utilizați noua telecomandă Superior, scoateți bateriile pentru a evita scurgerile.

2. Când afișajul pare slab, vă rugăm să schimbați bateriile. După ce bateriile sunt înlocuite, configurația nu este necesară din nou.

3. Verificați cu atenție dacă nu există obiecte între noua telecomandă și aparatul de aer condiționat.

Rețineți că temporizatorul este eficient numai atunci când aparatul de aer condiționat primește semnalul de pornire/oprire a temporizatorului de la telecomandă.

4. Producătorul își păstrează dreptul de a modifica orice caracteristici și funcții

CARACTERISTICI TEHNICE

RAZA MAXIMĂ: aproximativ 8 metri

(Conform A/C)

MODEL DE BATERIE: Baterie AAA (LR03) ×2

DIMENSIUNI: L133mm ×L45mm × D23mm

GREUTATE: Aproximativ × 52 g (excluse bateriile).

GARANȚIE

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani de la data achiziției împotriva oricăror defecte de fabricație, excluderea oricăror defecte rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Un document de cumpărare trebuie să fie prezentat împreună cu cererea de reparare. Costurile de returnare sunt pe cheltuiala cumpărătorului.

Brand	Model Code
ALPIN	0252-0253, 1276, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011
BANSHEN	0264, 1288, 2824
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890, 4905
CHIGO	0379-0382, 0515, 1912, 2940
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233, 4330
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918, 4652
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768
ELECTROLUX	0216-0220, 0569, 1244
FEDDERS	0528, 4804, 4820-4900
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712
GUOQIAO	0244, 0291, 1268, 2851
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959, 5260
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455
HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895
HITACHI	0118-0126, 1656, 2173
HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JIANGNAN	0432, 1456, 3607, 4906-4915
JINTAR	0414, 1950, 3998, 4655-4669
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374-0375, 1911, 2442
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONIKA	0397, 0457-0459, 3017
LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248
LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817

Brand	Model Code
LITTLEDUCK	0015-0020, 0530, 1039
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327
MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794
MICOM	0415, 1439, 2465, 3487
MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
NORITZ	0431, 0943, 2991, 5005-5256
OMEGA	0559
NATIONAL PANASONIC	0138-0154, 0483, 2714, 3722
PANDA	0378, 1914, 3962, 5257-5259
PHILCO	0210-0211, 0487, 0488, 1234
PROTON	0421-0423, 0934, 2981
RAYBO	0362-0367, 2410, 3435, 5278
ROWA	0369, 0438-0439, 0527, 0531
SABRO	0435, 0506-0508, 0947, 3578
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 2262
SAMPO	0424-0426, 1448, 2985, 5450
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
SHANGLIN	0384-0388, 0444-0445, 3407
SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 1122
SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
SHUAIKANG	0288, 0800, 5450-5643
SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
SOVA	0409-0410, 1433, 2457
SUMMER	0427, 1963, 5466-5700
SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787, 5701
TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
TCL	0273-0281, 0570, 0786
TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
TIANDI	0415, 1439, 3999, 2750-5759
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1000
TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
WEILI	0393-0396, 1420, 1932
WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 1526, 3748, 0481, 0993, 5800-5996
XIENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
YANGZ (YAIR)	0403, 1427, 2451
YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
YORK	0238-0243, 0751, 1778
ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

