

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPOK-WD-02 on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici:

Format standard american
Nu necesita drivere
Necesita 2 port-uri USB
disponibile
Interfata: USB

Specificatii tehnice tastatura:

Numar de taste: 104 taste + 9 taste multimedia
Dimensiuni: 450 x 170 x 25 mm
Greutate: 472 g

Specificatii tehnice mouse:

Tip mouse: cu fir
Rezolutie max: 1600 DPI
Nr. butoane: 4/1
Dimensiuni: 124 x 64 x 39 mm

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, laptop, smartphone, tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Fiind un produs cu instalare Plug and Play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Urmariti instructiunile sistemului de operare pentru a finaliza instalarea.
4. Apasati tastele pentru a folosi functiile uzuale ale unei tastaturi.
5. Folositi tastele multimedia pentru functiile lor dedicate: inainte / inapoi / pauza / redare / control volum etc.
6. Folositi mouse-ul pentru a executa functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare etc.

Continut ambalaj: tastatura cu fir, mouse cu fir

Precautii

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

