

**Boxa portabila wireless SPBS-ROCKER-BK**

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPBS-ROCKER-BK on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro) and on [www.spacer-tech.com](http://www.spacer-tech.com).



**Caracteristici**

Versiune Bluetooth	V5.0
Putere RMS	10W (5W*2)
Impedanta	40hm
Frecventa	100Hz-18KHz
Frecventa BT	2,402-2,480GHz
Iluminare	RGB
Durata de functionare (ore)	≈ 5
Timp incarcare (ore)	≈ 3.5
Capacitate acumulator	1800mAh
Voltaj acumulator	5V (USB Type-C)
Port de incarcare	USB Type-C
Dimensiuni	88x88x187mm
Greutate	750g

**Schema produs:**



- ① Buton pornire/pauza/cautare FM/maine libere
- ② Melodia urmatoare/crestere volum/comutare FM (canal urmator)
- ③ Melodia anterioara/micsorare volum/comutare FM (canal anterior)
- ④ Comutare mod: BT/FM/AUX/card microSD/USB
- ⑤ Comutare mod iluminare
- ⑥ Port incarcare
- ⑦ Port AUX 3.5mm
- ⑧ Port microSD
- ⑨ Port USB
- ⑩ Iluminare LED

## Utilizare

1. Apăsați lung ① pentru a porni, lumina LED de fundal ⑩ se va aprinde și se va auzi sunetul prompt de pornire; apăsați lung ① din nou pentru a opri. Apăsați scurt pentru a întrerupe sau redare; În modul FM, faceți clic pe ① pentru căutare automată a canalelor.
2. După ce dispozitivul este pornit, auziți tonul prompt de "didi", apoi porniți telefonul mobil sau alte dispozitive care acceptă conexiunea Bluetooth și redați, începeți să căutați numele Bluetooth "SPBS-ROCKER-BK" și faceți clic pe conexiunea de asociere; Dacă este necesar codul de asociere, introduceți "0000". După ce asocierea este reușită, mesajul "dudi" va fi redat și muzica poate fi redată. Apăsați scurt ② pentru a comuta la melodia următoare și ③ pentru a comuta la melodia anterioară. Apăsați lung ② pentru a crește volumul și ③ pentru a reduce volumul. Volumul maxim va emite un sunet prompt "di".
3. Operațiune de redare AUX: se realizează cu un cablu audio de 3,5 mm (nu este inclus în produs) conectat corect la produs, un capăt conectat la portul AUX ⑦ se va emite un sunet prompt "di", celălalt capăt conectat la computer/telefon mobil/tabletă și la alte dispozitive care acceptă ieșire audio de 3,5 mm, astfel începe redarea muzicii. Apăsați lung ② pentru a crește volumul și ③ pentru a reduce volumul. (Notă: În acest mod de redare, melodia anterioară/următoarea nu poate fi schimbată)
4. Operațiune de redare card microSD/USB: această funcție acceptă doar muzică în format MP3, capacitate maximă de suport: 32 GB. Cardul microSD introdus corect în portul microSD/USB ⑧/⑨, va emite un sunet prompt "di", difuzorul va recunoaște automat muzica de pe cardul microSD/USB și va începe să o redea; Apăsați scurt ② pentru a trece la melodia următoare și ③ pentru a comuta la melodia anterioară. Apăsați lung pe ② pentru a crește valoarea volumul și ③ pentru a reduce volumul. Volumul maxim va emite un sunet prompt "di".
5. Funcționare în modul FM: conectați corect cablul de încărcare în portul de încărcare ca antenă (efectul radio va fi mai proeminent), și apoi apăsați ④ pentru a comuta în modul FM, difuzorul va emite un sunet prompt "di"; Apăsați scurt ① pentru a căuta automat un canal, apăsați scurt ① din nou pentru a bloca canalul și apăsați scurt ②/③ pentru a schimba canalele.
6. Apăsați scurt ④ pentru a comuta modul de redare, BT/FM/AUX/cardul microSD/mod USB. Apăsați scurt ⑤ pentru a comuta în modul de iluminare LED ⑩ există șapte moduri de iluminare cu LED-uri.
7. În starea de conexiune Bluetooth, când vine un apel de la telefonul mobil, tonul de promptare „dududu” este trimis din difuzor. Apăsați scurt ① pentru a răspunde la apel, apoi apăsați pentru a termina apelul.
8. Pentru conexiunea de încărcare, conectați corect cablul de încărcare de tip USB Type-C la portul de încărcare a produsului ⑥ și conectați mufa USB la portul de alimentare DC 5V. Dacă indicatorul roșu este aprins, înseamnă că bateria se încarcă; dacă indicatorul este stins, înseamnă că bateria este complet încărcată.

## Continut ambalaj

1 boxa wireless, 1 cablu incarcare USB

## Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.
- f. Evitați să ascultați muzica sau sunete la un volum mare. Expunerea excesivă la zgomot poate cauza vătămări auditive.
- g. Conectați dispozitivul la portul corect.
- h. Produsul conține o baterie cu litiu. Va rugăm să nu îl aruncați și să nu îl puneți pe foc.

**Avertisment:** Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoii menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



**Eliminare deseuri:** Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declară ca tipul de echipamente radio – boxa wireless este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)

