

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPDS-1100.



Caracteristici:

Conexiune wireless 2.4GHz
Distanța operare: 10 m
Format standard American
Compatibil Microsoft Windows
Nu necesită drivere
Necesită 1 port USB disponibil

Specificatii tehnice tastatura:

Format: US standard
Dimensiuni: 440 x 145 x 260 mm
Numar de taste: 104
Greutate: 415g

Specificatii tehnice mouse:

Rezoluție: 800~1200 DPI
Dimensiuni: 102 x 58.5 x 36 mm
Butoane: 4/1
Greutate: 71g

Instructiuni de utilizare

1. Dacă receptorul wireless nu este inclus separat în ambalaj, vă rugăm întoarceți produsul și deschideți capacul bateriei pentru a-l găsi.
2. Scoateți receptorul și introduceți bateria/bateriile conform indicațiilor din lacas.
3. Vă rugăm găsiți un port USB disponibil în sistemul dvs. pentru receptorul wireless.
4. Vă rugăm introduceți receptorul Spacer urmărind alinierea corectă față de portul USB.
5. Așteptați detectarea și configurarea mouse-ului/tastaturii de către sistemul de operare, urmărind instrucțiunile de pe ecranul sistemului dvs.
6. Folosiți mouse-ul pentru a executa funcții tradiționale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu și glisare etc.

Conținut ambalaj: 1x tastatura wireless, 1x mouse optic, 1x baterie AA pentru tastatura, 2x baterii AAA pentru mouse

Precauții

Feriti produsul de umiditate excesivă. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încălzit cu umiditate. Evitați varsarea de lichide, acestea pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraîncălzirea circuitelor. Folosiți o carpa uscată pentru a șterge produsul de eventuale lichide varsate.

Feriti produsul de foc și de sursele de căldură. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere etc.). Nu lăsați produsul expus direct în soare.

ATENȚIE: Este interzisă demontarea produsului. Încercarea de a repara acest produs nu este recomandată și duce la anularea garanției.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoierul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezența, ROYAL COMPUTERS declară ca produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.spacer.ro

