

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPDS-1100.



Caracteristici generale

Conexiune: wireless 2,4 GHz
Distanță de operare: 10 m
Putere maximă de radiofrecvență: ≤ 10 mW EIRP
Compatibilitate: Microsoft Windows
Instalare: Plug & Play, nu necesită drivere
Conectare: 1 port USB disponibil

Specificații tastatură

Format: US standard
Număr de taste: 104
Dimensiuni: 440 × 145 × 26 mm
Greutate: 415 g

Specificații mouse

Rezoluție: max. 1600 DPI
Număr de butoane: 4
Dimensiuni: 102 × 58,5 × 36 mm
Greutate: 71 g

Instrucțiuni de utilizare

1. Dacă receptorul wireless nu este inclus separat în ambalaj, va rugăm întoarceți produsul și deschideți capacul bateriei pentru a-l găsi.
2. Scoateți receptorul și introduceți bateria/bateriile conform indicațiilor din lacas
3. Va rugăm găsiți un port USB disponibil în sistemul dvs. pentru receptorul wireless
4. Va rugăm introduceți receptorul Spacer urmărind alinierea corectă față de portul USB
5. Așteptați detectarea și configurarea mouse-ului/tastaturii de către sistemul de operare, urmărind instrucțiunile de pe ecranul sistemului dvs.
6. Folosiți mouse-ul pentru a executa funcții tradiționale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu și glisare etc.

Conținut ambalaj: 1x tastatură wireless, 1x mouse optic, 1x baterie AA pentru tastatură, 2x baterii AAA pentru mouse

Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.
- c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghițiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.
- d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte răni.
- e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deșuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declară ca produsul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.spacer.ro

