

This manual is available in English on www.spacer.ro



Caracteristici:

Conexiune wireless 2.4GHz
Distanța operare: 10 m
Format standard American
Compatibil Microsoft Windows
Nu necesita drivere
Necesita 1 port USB disponibil

Specificatii tehnice tastatura:

Format: US standard
Dimensiuni: 437 x 143 x 250 mm
Numar de taste: 104
Greutate: 380g

Specificatii tehnice mouse:

Rezolutie: 1000 DPI
Dimensiuni: 105 x 57 x 35 mm
Butoane: 3
Buton ON/OFF
Greutate: 57.2g

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Fiind un produs cu instalare Plug and play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Urmariti instructiunile sistemului de operare pentru a finaliza instalarea.
4. Apasati tastele pentru a folosi functiile uzuale ale unei tastaturi.
5. Folositi tastele multimedia pentru functiile lor dedicate: inainte / inapoi / pauza / redare / control volum etc.
6. Folositi mouse-ul pentru a executa functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare etc.

Continut ambalaj: 1x tastatura wireless, 1x mouse optic, 1x baterie AA pentru tastatura, 2x baterii AAA pentru mouse

Precautii

Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitati varsarea de lichide, acestea pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide varsate.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati produsul expus direct in soare.

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anularea garantiei.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio (deosemnare tipului de echipamente radio – ex Casti wireless) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro

