

This manual is available in English on www.spacer.ro



Caracteristici:

Format standard american
Nu necesita drivere
Necesita 2 port-uri USB disponibile

Specificatii tehnice tastatura:

Format: US standard
Dimensiuni: 440 x 162 x 17.5 mm
Numar de taste: 104
Greutate: 400 g
Interfata: USB

Specificatii tehnice mouse:

Tip mouse: cu fir
Dimensiuni: 115 x 66 x 37 mm
Nr. butoane: 3
Interfata USB

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Fiind un produs cu instalare Plug and play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Urmariti instructiunile sistemului de operare pentru a finaliza instalarea.
4. Apasati tastele pentru a folosi functiile uzuale ale unei tastaturi.
5. Folositi tastele multimedia pentru functiile lor dedicate: inainte / inapoi / pauza / redare / control volum etc.
6. Folositi mouse-ul pentru a executa functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare etc.

Continut ambalaj: tastatura cu fir, mouse cu fir, ghid utilizare

Precautii

Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageți sau sa rascuciti cablul in locul unde se imbrina cu dispozitivul. Protejati de cablul de indoiri repetate si excesive.

Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitati varsarea de lichide, acestea pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide varsate.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati produsul expus direct in soare.

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anularea garantiei.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

