

This manual is available in english on www.spacer.ro



Caracteristici:

- Invelis cauciucat
- Rotita de scroll metalica
- Receptor nano USB
- Nu necesita drivere
- Necesita 1 port USB disponibil

Specificatii tehnice:

- Frecventa de operare: 2.4GHz
- Distanța operare: 8-10m
- Rezolutie selectabila: 800/ 1200/ 1600 DPI
- Dimensiuni: 109 x 75 x 38 mm
- Butoane: 6/1
- Functioneaza cu 2 baterii AAA
- Putere maxima radiofrecventa: 3.5 dBm (max.EIRP)

Instructiuni de utilizare

1. Daca receptorul wireless nu este inclus separat in ambalaj, va rugam intoarcati mouse-ul Dvs. si deschideti capacul bateriei pentru a-l gasi
 2. Scoateti receptorul si introduceti bateria/baterii conform indicatiilor din lacas
 3. Va rugam gasiti un port USB disponibil in sistemul dvs. pentru receptorul wireless
 4. Va rugam introduceti receptorul Mouse-ului Spacer urmarind alinierea corecta fata de protul USB
 5. Asteptati detectarea si configurarea mouse-ului de catre sistemul de operare, urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs.
- Funcțiile mouse-ului:

Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare

Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului

Butoane laterale: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi inapoi si inainte in navigarea pe Internet

Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise

Buton DPI: Apasati pentru a selecta rezolutia disponibila dintre valorile 800 / 1200 / 1600 DPI

Continut ambalaj: mouse wireless/ receptor nano USB/ 2 x baterii AAA

Precautii

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (soabe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio – mouse wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro

