

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPMO-W12



Specificatii tehnice:	Detalles técnicos:	
Rezolutie	Resolución	1200DPI
Butoane/Scroll	Botones/Desplazamiento	3/1
Funcție auto-sleep	Función de suspensión automática	
Buton On/Off	Botón de encendido/apagado	
Frecvența operare	Frecuencia de operación	2.4 GHz
Distanța operare	Distancia de operación	10 m
Dimensiuni	Tamaño	106 x 60 x 38 mm
Greutate	Peso	49g

Instructiuni de utilizare / Instrucciones de uso

1. Dacă receptorul wireless nu este inclus separat în ambalaj, va rugăm întoarceți mouse-ul Dvs. și deschideți capacul bateriei pentru a-l găsi / Si el receptor inalámbrico no está incluido por separado en el embalaje, por favor gire su mouse y abra la tapa de la batería para encontrarlo.
2. Scoateți receptorul și introduceți bateria/baterii conform indicațiilor din lacas / Retire el receptor e inserte la(s) batería(s) según las indicaciones en el compartimento.
3. Va rugăm găsiți un port USB disponibil în sistemul dvs. pentru receptorul wireless / Busque un puerto USB disponible en su sistema para el receptor inalámbrico.
4. Va rugăm introduceți receptorul Mouse-ului Spacer urmărind alinierea corectă față de portul USB / Inserte el receptor del ratón Spacer asegurándose de la alineación correcta con el puerto USB.
5. Așteptați detectarea și configurarea mouse-ului de către sistemul de operare, urmărind instrucțiunile de pe ecranul sistemului dvs. / Espere a que el sistema operativo detecte y configure el mouse, siguiendo las instrucciones en la pantalla de su sistema.

Funcțiile mouse-ului / Funciones del ratón:

Buton stanga: efectuează funcții tradiționale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu și glisare / Botón izquierdo: realiza las funciones tradicionales del ratón, como clic, doble clic y arrastrar.

Buton dreapta: efectuează funcția tradițională de clic dreapta a mouse-ului / Botón derecho: realiza la función tradicional de clic derecho del ratón.

Rotita: Apăsati și rotiți ușor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise / Rueda: Presione y gire suavemente para navegar por Internet o explorar documentos abiertos.

Buton DPI: Rezoluția disponibilă 1000 DPI / Botón DPI: Resolución disponible de 1000 DPI.

Continut ambalaj/ Contenido del embalaje: mouse wireless/ receptor nano USB stocat în mouse/ 1 x baterii AA / ratón inalámbrico / receptor nano USB almacenado en el ratón / 1 x batería AA

Precauții / Precauciones

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său/ Lea atentamente el manual del producto antes de usarlo y utilícelo según su propósito previsto.

- b. Evitati utilizarea sau depozitarea produsului in conditii de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii inchise / *Evite usar o almacenar el producto en condiciones de humedad, inflamabilidad, explosividad, temperaturas extremas o ambientes cerrados.*
- c. Nu puneti produsul in gura sau nu-l inghititi; utilizarea de catre copii trebuie sa fie supravegheata de un adult / *No se lleve el producto a la boca ni lo ingiera; el uso por parte de niños debe ser supervisado por un adulto.*
- d. Nu dezmembrati produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani / *No desmonte el producto para evitar descargas eléctricas u otras lesiones*
- e. Dacă exista orice conditie anormala la utilizarea produsului, opriti imediat utilizarea acestuia / *Si ocurre cualquier condición anormal durante el uso del producto, detenga su uso inmediatamente.*

Avertisment/ Advertencia: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță/ *No seguir las advertencias anteriores puede causar daños al producto, incendios, descargas eléctricas u otros accidentes de seguridad.*

Aruncarea produsului/ Eliminación del producto: Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. / No deseche el producto ni los demás componentes electrónicos junto con la basura doméstica. Utilice únicamente centros especializados para la recolección de desechos electrónicos.



ELIMINARE DESEURI/ ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro / *El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben ser eliminados por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros locales de recolección, por favor contacte a su ayuntamiento o visite la página www.ecotic.es*

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca produsul este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE / Por la presente, ROYAL COMPUTERS declara que el producto está en conformidad con la Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro / El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en las siguientes direcciones de internet: www.spacer-tech.com y www.spacer.ro.

