

This manual is available in English on www.spacer.ro



Detalii tehnice:

Putere de iesire: 5W+2*3W

Raport S/Z: < 65dB

Frecventa de raspuns: 50Hz - 18000Hz

Alimentare: USB 5 V

Instructiuni folosire:

1. Conectati cablul USB de la difuzor la computer.
2. Conectati cablul de 3,5 mm de la difuzor la computer.
3. Redati muzica, filme sau jocuri pe computer.
4. Reglati volumul: dati volumul mai tare sau mai incet regland egalizatorul audio.

Prima utilizare a dispozitivului/Introducere

Alegeti un loc adecvat pentru dispozitiv. O suprafata uscata, orizontala antiaderenta adecvata.

Nu asezati obiecte (cum ar fi vase) pe difuzor.

Asigurati-va ca dispozitivul este aerisit suficient!

Functiile produsului

Sunet perfect cu efect stereo 3D.

Hot plug, nu este necesar niciun driver. Difuzor cu frecventa inalta.

Continutul pachetului

Difuzor subwoofer: 1 buc

Difuzor satelit: 2 buc

Manual de utilizare: 1 buc

Instructiuni generale de siguranta

Va multumim ca ati achizitionat sistemul nostru de difuzoare 2.1. Prin designul de inalta calitate al produselor noastre, va puteti bucura de un efect sonor real in diverse aplicatii si medii. Inainte de instalare, cititi cu atentie instructiunile urmatoare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultare ulterioara.

Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti dispozitivul ploii sau umiditatii. Nu utilizati dispozitivul in conditii de ploaie sau umiditate. Nu utilizati dispozitivul in apropierea apei (de ex., baie, piscina, pivnite cu umiditate ridicata). Introduceti stecarul dispozitivului numai intr-o priza instalata corespunzator. Asigurati-va ca tensiunea dispozitivului este compatibila cu tensiunea de retea.

Nu acoperiti orificiile de aerisire ale dispozitivului.

Nu deschideti placa din spate dupa bunul plac pentru a nu va electrocuta sau pentru a evita alte accidente. In caz de reparatii, trimiteti difuzoarele unui specialist.

MEMENTO UTIL

Pentru a prelungi durata de viata, evitati distorsiunile si protejati-va auzul. Nu dati volumul prea tare. Nu utilizati dispozitivul la volumul maxim. Acesta se poate avaria. Decuplati imediat de la alimentare de indata ce unitatea prezinta orice defect, astfel puteti proteja difuzorul si alte componente electronice impotriva deteriorarii.

Nu supuneti difuzoarele unei surse de caldura extrema, frigului sau umiditatii. Nu atingeti membranele difuzoarelor cu degetele sau alte obiecte. Astfel puteti deteriora membranele.

Intrerupeti alimentarea atunci cand sistemul nu functioneaza.

Daca doriti sa curatati difuzoarele, utilizati o carpa uscata si moale.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.

ELIMINARE DESEURI:



Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

