



Continut pachet

- ① Tastatura gaming
- ② Mouse gaming
- ③ Manual de utilizare

Caracteristici tastatura gaming

Specificatii:

Material: ABS

104 taste, printate laser

Iluminare tip "rainbow"

Dimensiuni: 435 x 128 x 33 mm

Masa: 464 ±5 g

Design anti-spill

Plug and Play; nu necesita driver

Durata de viata taste ~10.000.000 apasari

Caracteristici mouse gaming

Specification:

3/1 butoane, rezolutie 1000 DPI

Design ergonomic

Dimensiuni: 129 x 73 x 45 mm

Masa: 70±5 g

Logo iluminat

Iluminare tip "rainbow" in 7 culori

"Plug and Play"; nu necesita driver

Durata de viata a butoanelor ~3.000.000 apasari

Compatibil: Winows98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10/11//MAC

Instalare kit gaming SP-GK-01

1. Va rugam gasiti doua porturi USB disponibile in sistemul Dvs
2. Va rugam introduceti conectorul mouseului si cel al tastaturii Spacer din kit urmarind alinierea corecta fata de portul USB

3. Așteptati detectarea si configurarea acestora de catre sistemul de operare urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs.

Funcțiile kitului mouse & tastatura SP-GK-01:



Apasati tasta pentru pornirea sau oprirea iluminarii tastaturii

Buton stanga mouse: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare

Buton dreapta mouse: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului

Rotita mouse: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise

Apasati pe tastele cu litere si cifre pentru a introduce textul dorit sau activa functiile sistemului de operare.

Pozitionati tastatura astfel incat sa puteti apasa comod pe taste si sa aveti loc pentru a va sprijini antebrațele pe birou. Astfel veti evita stresul la nivelul incheieturii dvs.

Dupa preferinta ridicati sau coborati piciorusele de suport de pe spatele tastaturii.

Precautii:

- evitati contactul cu apa
- nu expuneti la caldura excesiva sau flacara deschisa
- nu desfaceti, nu dezamblati produsul

Eliminare

Va rugam notati ca acest produs trebuie colectat separate in centre specializate ECOTIC.

Nu dispuneti de acest produs prin aruncare impreuna cu deseurile menajere.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

