

**Alimentator universal pentru notebook, 96W**  
**Tensiune reglabila 12-24v**  
**SPNA-LAP-UNIV**  
**Manual de utilizare**

This manual is available in english on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)

Echipat cu conectori diferiti si putere selectabila pentru a asigura compatibilitatea cu majoritatea modelelor de notebook-uri.

**Specificatii generale** - contine 9 mufe interschimbabile:

Tensiune intrare: AC110-240V 50/60HZ

Greutate: 370 g (cu ambalaj)


Dimensiuni: 116.5 x 59 x 39 mm

Tensiune iesire: DC12/15/16/18/19/20/24V

Curent :12-19V 4.5A MAX / 20-24V 4A MAX

Putere: 96 W (max)

Protectie scurt-circuit



**Atentie la setarea din butonul lateral al alimentatorului a tensiunii de alimentare, care trebuie sa coincida cu cea de alimentare a laptopului!**

**Se alege apoi din mufe existente pe cea care asigura compatibilitatea cu laptopul dvs.**

1 Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și sa le respectati cu strictete. Producătorul nu este răspunzător pentru posibilele daune care pot aparea din cauza utilizării necorespunzatoare a produsului.

2. Produsul trebuie conectat la rețeaua de alimentare prevazuta cu impamantare de protectie. Verificati daca tensiunea rețelei corespunde cu cea necesara aparatului ce trebuie alimentat.

3. Verificati periodic starea cablului de alimentare.

4. In caz de functionare necorespunzatoare deconectati imediat aparatul de la rețeaua de alimentare. Orice reparatie trebuie efectuata de catre un service autorizat sau de catre o persoana calificata.

### **Recomandari privind siguranta**

1. Utilizati incarcatorul numai in interior. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti dispozitivul de umezeala – pericol de electrocutare.

2. Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor.

3. In caz de defectare, dispozitivul nu poate fi reparat decat de catre persoane autorizate.

4. Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

**Aruncarea produsului.** Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



#### **ELIMINARE DESEURI:**

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

