

This manual is available in english on www.spacer.ro



Caști stereo cu microfon pe fir

- Design ergonomic și confortabil
- Calitate excelentă a sunetului
- Design pliabil
- Burete confortabil în jurul caștilor
- Bandă ajustabilă
- Bass profund și sunete înalte
- Ideala pentru muzică, gaming și conversații

Specificații tehnice

Diametru difuzor: 40 mm
Dimensiune microfon: 4 x 1,5 mm
Sensibilitate difuzor: 103 ± 5dB S.P.L. la 1 kHz
Sensibilitate microfon: -48 dB ± 3dB
Impedanță difuzor: 32 Ω
Impedanță microfon: 2,2 k Ω
Bandă de frecvență: 20-20.000 Hz
Putere maximă de intrare: 50 mW
Conector: 2 x 3.5 mm (audio)
Lungime cablu: 1,8 m ± 0.2m

Cerințe:

PC, laptop sau orice alt dispozitiv cu mufă de ieșire audio de 3,5 mm

Conținut ambalaj

Caști stereo cu microfon pe fir

Instrucțiuni de utilizare

1. Scoateți căștile din ambalaj și desfaceți cablul de conectare.
 2. Identificați mufele de conectare din dispozitivul dvs.
 3. Observați pictogramele ce descriu tipul de conectare acceptată
- pentru sunet în caști



- pentru microfon



Notă: pot exista diferențe între pictogramele exemplu de mai sus și cele care se găsesc pe dispozitivul dvs.

4. Conectați corespunzător mufele caștilor.
5. Reglați volumul după preferințe.

Precauții

Feriți căștile de umiditate

Nu expuneți căștile la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Nu folosiți uscătorul de păr sau cuptorul cu microunde ca să uscați căștile.

Ascultați muzica la un volum adecvat.

Setați volumul muzicii doar pentru o ascultare confortabilă, nu foarte tare. Un volum ridicat ar putea să vă afecteze auzul.

Protecția produsului

Nu încălziți, nu fisurați și nu puneți căștile pe foc.

Protecția cablurilor

Nu stricați cablul USB sau pe cel audio. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul la de locul unde se îmbină cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

