

This manual is available in English on www.spacer.ro



Microfon de birou

Pentru înregistrări audio de înaltă calitate

Design ergonomic și confortabil

Suport de birou, unghi ajustabil

Ideal pentru podcast, live gaming, streaming și conversații

Calitate excelentă a sunetului, microfon omnidirecțional

Specificații tehnice

Dimensiune microfon: 9 x 7 mm

Sensibilitate microfon: -58 dB ± 3dB

Impedanță microfon: 2.2 kΩ

Bandă de frecvență: 100-18.000 Hz

Putere maximă de intrare: 35 mW

Conector: 1 x 3.5 mm (audio)

Lungime cablu: 1.5 m ± 0.2m

Cerințe:

PC, laptop sau orice alt dispozitiv cu mufă de mufă de intrare microfon de 3,5 mm

Microfon de birou

Suport pentru microfon

Ghid utilizare

Instrucțiuni de utilizare

1. Scoateți microfonul și suportul din ambalaj și desfaceți cablul de conectare.
2. Identificați mufele de conectare din dispozitivul Dvs.
3. Observați pictogramele ce descriu tipul de conectare acceptată
- pentru microfon



Notă: pot exista diferențe între pictogramele exemplu de mai sus și cele care se găsesc pe dispozitivul dvs.

4. Conectați corespunzător mufa microfonului.
5. Optional introduceți microfonul în suportul de birou, ajustând unghiul dorit
6. Configurați înregistrarea / transmisia după preferințe.

Precauții

Nu stricați cablul de conectare. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul în locul unde se îmbină cu dispozitivul. Protejați de cablul de îndoiri repetate și excesive.

Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitati varsarea de lichide, acestea pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide varsate.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati produsul expus direct in soare.

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anulara garantiei.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DEȘEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

