

This manual is available in English on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)



**Caracteristici:**

Material: ABS  
Dimensiune: 50 x 15 x 7 mm  
Greutate: 6.5 g  
Atenuare zgomot fundal  
Compatibila cu orice dispozitiv wireless

**Specificatii tehnice:**

Conexiune: BT V4.1  
Distanța transmisie: aprox. 10m  
Frecvența de lucru: 2.4GHz  
Capacitate acumulator: 3.7V/ 50mAh li-polymer  
Durata convorbiri: 4 ore  
Timp incarcare: 2 ore  
Timp standby: 60 ore

**Conectarea/deconectarea dispozitivului cu telefonul mobil**

Înainte de conectare, asigurați-vă ca acumulatorul castilor este complet încărcat.

Pentru încărcare, conectați mufa alimentatorului la portul microUSB. În timpul încărcării apare o lumină roșie pe casca, aceasta se face albastră când încărcarea este finalizată.

Pornirea castilor se realizează prin apăsarea butonului multifuncțional timp de 5-6 secunde.

Ținând telefonul mobil la o distanță de 1m față de casti, porniți modul Bluetooth pe telefon și începeți căutarea.

Când pe ecranul telefonului mobil va fi afișat dispozitivul, apăsați click pentru conectare. În momentul realizării unei conexiuni, butonul frontal de pe casti va clipi albastru.

Pentru deconectare apăsați lung butonul multifuncțional (timp de 5-6secunde).

**Folosirea castilor in mod BT**

Pornire / oprire: apăsați îndelung butonul multifuncțional

Raspunde / incheie convorbirea: apăsați scurt pe butonul multifuncțional pentru a accepta un apel, la finalul apelului apăsați din nou pentru a-l încheia. Pentru a respinge un apel apăsați îndelung butonul multifuncțional. Apăsați de 2 ori scurt pentru a reapela.

Pentru a schimba volumul apăsați scurt butoanele laterale

Redare/Pauza: apăsați butonul multifuncțional pentru a opri redarea în curs, apăsați din nou pentru a porni din nou redarea

**Continut ambalaj:** casca wireless handsfree, cablu incarcare microUSB, manual de utilizare

**Precautii**

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.)

**Aruncarea produsului.** Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoierul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



**ELIMINARE DESEURI:**

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio – mouse wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)

