

This manual is available in English on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)



### Specificatii tehnice

Tip: ATX Middle Tower

Materiale: SPCC, plastic, sticla securizata

Dimensiuni: 475 x 210 x 385 mm

Lungime video GPU: 330 mm

Compatibilitate cooler CPU: 165 mm

### Dispozitive suportate

placa de baza E-ATX/ATX/

MicroATX/ ITX x 1 buc

HDD 3.5" x 2 buc

SSD 2.5" x 4 buc

sloturi PCI x (7 + 2) buc

### Ventilatoare LED albastre 12cm

Fata: x 3 buc (incluse)

Tavan: x 2 buc (incluse)

Spate: x 1 buc (inclus)

### Se poate instala radiator:

Fata: 360/280/240 mm

Tavan: 280/240 mm

Spate: 120 mm

**Continut ambalaj:** carcasa de gaming, manual de utilizare

**Avertizari:** Pe durata instalarii nu conectati sursa de alimentare la reseaua electrica. In caz contrar componentele electrice din carcasa se pot defecta. Va rugam sa verificati toate conexiunile inainte de a porni sursa de alimentare pentru testare!

### Instructiuni instalare

#### Dezasamblati panoul lateral din sticla securizata



Va rugam sa scoateti suruburile inainte de a dezambla panoul lateral.



Directia air-flow-ului



Suporta placa de baza:  
E-ATX/ATX/MicroATX/ ITX




Placa de baza ATX

## Instalarea ventilatoarelor

Ventilatoarele LED albastru 12cm sunt instalate in carcasa dupa cum urmeaza:

- Fata: x 3 buc
- Tavan: x 2 buc
- Spate: x 1 buc



Cuplati conectorul de alimentare Molex 4 pini al ventilatorului preinstalat în panoul din spate cu unul dintre conectorii Molex al sursei de alimentare. Asigurati-va ca toate ventilatoarele sunt conectate intre ele.

## Instalarea placii video

Instalati placa video conform manualului si securizati pozitia acesteia cu subururile de montare.



## Instalarea sursei

Va rugam sa va asigurati de instalarea corecta a sursei astfel incat aceasta sa se alinieze corect cu fantele de ventilatie ale carcasei. Instalati sursa in lacasul PSU shroud si securizati-i pozitia cu suruburi. Cand alegeti sursa va rugam respectati lungimea maxima de 190mm incluzand si spatiul pentru cabluri.



## Instalare SSD / HDD



### Instalare 2.5" SSD


respectati locatiile SSD si instalati-le folosind suruburile  
Se pot instala 4 buc SSD 2.5".

### Instalare 3.5" HDD

Identificati sloturile pentru HDD. Instalati HDD-ul superior si  
culisati in sus, apoi fixati cu suruburi baza HDD-ului.  
Se pot instala 2 buc HDD 3.5".


## Instalare USB 3.0

Gasiti conectorul cablului USB 3.0 si conectati-l in slotul corespunzator al placii de baza. Va rugam respectati locatia slotului din manualul placii de baza!




## Instalare HD audio

Gasiti conectorul Jack audio PCB si conectati-l la slotul corespunzator de pe placa de baza. Va rugam respectati locatia slotului din manualul placii de baza!



## Instalare USB 2.0

Gasiti conectorul cablului USB 2.0 si conectati-l in slotul corespunzator al placii de baza. Va rugam respectati locatia slotului din manualul placii de baza!



**Aruncarea produsului.** Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deeurilor electronice.



### ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

