Mouse wireless and bluetooth SPMO-WS02-BT

Manual de utilizare

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPMO-WS02-BT on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.

Caracteristici:	**Specificatii tehnice:**
Senzor optic 800/1200 (default)/1600 DPI	Bluetooth 5.1
Receptor nano USB	Frecventa BT: 2,402–2,480 GHz
Butoane/Scroll: 6/1	Putere maxima de radiofrecventa BT: ≤ 10 mW EIRP
Buton ON/OFF	Frecventa operare wireless: 2,4 GHz
Functie auto-sleep	Putere maxima de radiofrecventa wireless: ≤ 10 mW EIRP
Plug & Play, nu necesita drivere	Distanta operare: 10 m
	Material: ABS + scroll metalic
	Dimensiuni: 108 × 69 × 40 mm
	Greutate: 58 g

Continut ambalaj: mouse wireless/ receptor nano USB / 2 x baterii AAA/ manual utilizare

Instructiuni de utilizare

- Daca receptorul wireless nu este inclus separat in ambalaj, va rugam intoarceti mouse-ul dvs. si deschideti capacul bateriei pentru a-l gasi.
- Scoateti receptorul si introduceti bateria/ bateriile conform indicatiilor din lacas

Modul wireless 2.4GHz

- Comutati butonul (G) in pozita "ON"
- Comutati butonul (K) in modul wireless, apasand lung pana cand indicatorul J clipeste rapid
- Gasiti un port USB disponibil in sistemul dvs. pentru receptorul wireless
- Introduceti receptorul mouse-ului Spacer urmarind alinierea corecta fata de portul USB
- Asteptati detectarea si configurarea mouse-ului de catre sistemul de operare, urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs.

Modul Bluetooth

- Comutati butonul (G) in pozita "ON"
- Comutati mouse-ul in modul Bluetooth, tinand apasat lung butonul K. In acest moment indicatoarele BT1 (H) sau BT2 (Y) vor emite semnale luminoase ceea ce indica ca mouse-ul este in stare de asociere. Porniti modul bluetooth la device-ul de imperecheat cautand numele mouse-ului (WS02-BT). Asociati.
- Mouse-ul se poate asocial in acelasi timp la doua device-uri cu BT.

Explicatii butoane:



A- Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare

B- Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului

C- Scroll: apasati si rotiti usor pentru a naviga pe internet sau pentru a explora documente deschise

D- Buton DPI: apasati pentru a selecta rezolutia disponibila dintre valorile 800/1200 (default)/1600 DPI

E- Buton Forward: efectueaza functia inainte in navigarea pe internet

F- Buton Back: efectueaza functia inapoi in navigarea pe internet

G- Buton ON/OFF

H- Indicator canal 1 BT

Y- Indicator canal 2 BT

J- Indicator 2.4 Ghz

K- Buton switch - modul Bluetooth1/Bluetooth2/2.4GHz

Precauții

a. Citiți cu atenție manualul produsului inainte de a utiliza produsul si utilizati-l conform scopului sau.

b. Evitati utilizarea sau depozitarea produsului in conditii de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii inchise.

c. Nu puneti produsul in gura sau nu-l inghititi; utilizarea de catre copii trebuie sa fie supravegheata de un adult.

d. Nu dezmembrati produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.

e. Dacă exista orice conditie anormala la utilizarea produsului, opriti imediat utilizarea acestuia.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.

ELIMINARE DESEURI: Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio – mouse wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro