Mouse wireless SPMO-WS-BK-04

Manual de utilizare

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPMO-WS-BK-04 on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici generale	**Specificatii mouse**
Conexiune: wireless 2,4 GHz	Senzor: optic
Distanta de operare: 10 m	Rezolutie selectabila: 1000 / 1200 / 1600 DPI
Putere maxima de radiofrecventa: ≤ 10 mW EIRP	Numar de butoane: 4/1
Receptor: nano USB	Buton ON/OFF
Instalare: Plug & Play, nu necesita drivere	Alimentare: 2 baterii AAA
	Dimensiuni: 100 × 58 × 38 mm

Instructiuni de utilizare

1. Daca receptorul wireless nu este inclus separat in ambalaj, va rugam intoarceti mouse-ul Dvs. si deschideti capacul bateriei pentru a-l gasi.
2. Scoateti receptorul si introduceti bateria/baterii conform indicatiilor din lacas
3. Va rugam gasiti un port USB disponibil in sistemul dvs. pentru receptorul wireless
4. Va rugam introduceti receptorul Mouse-ului Spacer urmarind alinierea corecta fata de protul USB
5. Asteptati detectarea si configurarea mouse-ului de catre sistemul de operare, urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs.

Functiile mouse-ului:

Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare

Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului

Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise

Buton DPI: Apasati pentru a selecta rezolutia disponibila dintre valorile 1000/1200/1600 DPI

Continut ambalaj: mouse wireless/ receptor nano USB stocat in mouse/ 2 x baterii AAA

Precauții

a. Citiți cu atenție manualul produsului inainte de a utiliza produsul si utilizati-l conform scopului sau.

b. Evitati utilizarea sau depozitarea produsului in conditii de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii inchise.

c. Nu puneti produsul in gura sau nu-l inghititi; utilizarea de catre copii trebuie sa fie supravegheata de un adult.

d. Nu dezmembrati produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.

e. Dacă exista orice conditie anormala la utilizarea produsului, opriti imediat utilizarea acestuia.

***Avertisment:** Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.*

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.

Eliminare deseuri: Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio – mouse wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro