

Manual de utilizare
Docking station 6 in 1, SPDS-TypeC-HUPG-6in1-04

This manual is available in English, French and Spanish. Please search for the code SPDS-TypeC-HUPG-6in1-04 on www.spacer.ro and on www.spacer-tech.com.



Caracteristici

Conectare	Type-C USB	Lungime cablu	15cm
	PD 100W x 1	Material	aluminu + PVC
Interfata 8 in 1	HDMI 4K (30Hz) x 1		
	USB 3.2 gen.1 x 3		
	RJ45 (1000Mb/s) x 1		
Rata de transfer	Max. 5GBps		

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați docking station-ul la laptop/PC folosind cablul USB-C integrat.
2. Conectați dispozitivele dorite la porturile disponibile:
 - PD USB-C – pentru încărcarea rapidă a laptopului sau altor dispozitive compatibile.
 - HDMI – pentru conectarea unui monitor sau proiector (rezoluție până la 4K, 30Hz).
 - USB 3.2 Gen.1 – pentru periferice (mouse, tastatură, HDD extern, stick USB).
 - RJ45 – pentru conexiune stabilă la rețeaua cu fir.
3. Asigurați-vă că dispozitivul sursă (laptop/PC) suportă funcții DisplayPort Alt Mode și Power Delivery pentru utilizarea porturilor HDMI și PD.

Recomandări de siguranță

- Utilizați un adaptor de alimentare compatibil cu Power Delivery 100W pentru a asigura încărcarea optimă.
- Evitați suprasolicitarea simultană a tuturor porturilor, pentru a menține performanța.
- Curățați produsul doar cu o cârpă uscată și moale.

Precauții

- a. Citiți cu atenție manualul produsului înainte de a utiliza produsul și utilizați-l conform scopului său.
- b. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în condiții de umiditate, inflamabilitate, explozibilitate, temperaturi extreme sau medii închise.

c. Nu puneți produsul în gura sau nu-l înghitiți; utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de un adult.

d. Nu dezmembrați produsul pentru a evita electrocutarea sau alte rani.

e. Dacă există orice condiție anormală la utilizarea produsului, opriți imediat utilizarea acestuia.

Avertisment: Nerespectarea avertismentelor de mai sus poate duce la deteriorarea produsului, incendiu, electrocutare sau alte accidente de siguranță.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



Eliminare deseuri:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

