

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPNS-Gaming-6F



Specificatii tehnice

Material: plastic

Dimensiuni: 410 x 285 x 35mm

LCD Display

RGB 10 jocuri de lumini

Greutate neta: 550g

Dimensiuni ventilatoare: $\Phi 100 \times 15 \text{mm}$ (4buc), $\Phi 70 \times 15 \text{mm}$ (2buc)

Debit aer: 140CFM

Viteza maxima de rotatie ventilatoare: 1400 +/-10%RPM ($\Phi 100 \text{Fan}$), 2400RPM +/-10% ($\Phi 70 \text{fan}$)

Nivel de zgomot: 24.5DBA

Tensiune de alimentare: 5V DC

Intensitate curent alimentare: 0.25A +/-10%

Putere intrare: 1.25W

Caracteristici:

Patru ventilatoare silentioase de 100mm cu LED

Doua ventilatoare silentioase de 70mm cu LED

Suport ABS cu design ce permite ventilarea eficienta

Suporta notebook-uri de 9"-17"

Ajustabil: 7 niveluri de reglare ale inaltimi

2 porturi USB

Pliabil

Suport telefon inclus

Continut ambalaj: stand notebook 17", cablu USB, manual de utilizare

Instructiuni de utilizare

Avand un sistem de instalare Plug&play, standul nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Standul include un cablu USB pentru alimentare.

Introdu un conector al cablului USB in portul USB al laptopului si al doilea conector, in portul USB al standului.

Conexiunea USB alimenteaza ventilatoarele, cat si o conexiune activa pentru alte dispozitive externe USB precum mouse, tastatura...

Instructiuni folosire:

- In partea din spate se ajusteaza inaltimea suportului punand suportul metalic intr-una din cele 7 pozitii ale suportului de plastic
- Intoarceti apoi suportul cu fata in sus si ridicati placuta din partea de jos pentru suportul laptop-ului
- Apasati scurt butonul ON/OFF pentru pornirea celor 6 ventilatoare. Dupa pornire, daca tineti apasat 5sec pe butonul ON/OFF se vor opri pe rand 3 ventilatoare (prima oara cele 3 ventilatoare de sus, apoi cele 3 de jos)
- Din butoanele +/- selectati nivelul dorit de turatie a ventilatoarelor

- Apasati Butonul * pentru pornirea luminilor RGB. Apasati timp de 5s pentru pornire si apoi apasati scurt pentru alegerea jocului de lumini dorit.

Precautii. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI DE UTILIZARE

1. Citiți cu atenție aceste avertismente și instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.
2. Utilizați produsul numai conform scopului prevăzut. Nu utilizați în moduri neaprobate de producător.
3. Produsul conține piese electrice – poate provoca șoc electric sau rănire în caz de utilizare incorectă.
4. Nu dezasamblați produsul. Dacă este nevoie de service, contactați un centru de service autorizat.
5. Nu folosiți produsul dacă cablul de alimentare sau alte piese sunt deteriorate.
6. Nu acoperiți ventilatoarele sau suprafața de aerisire.
7. Nu utilizați produsul în medii umede sau în apropierea apei.
8. Nu lăsați produsul să cadă, să fie lovit sau supus vibrațiilor puternice.
9. Nu conectați sau deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude.
11. Asigurați-vă că nu pătrund obiecte în interiorul dispozitivului.
12. Deconectați dispozitivul de la alimentare înainte de curățare.
13. Nu utilizați dispozitivul în locuri expuse la praf excesiv, căldură sau soare direct.
14. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de foc sau în locuri foarte fierbinți.
16. Dacă observați miros de ars sau zgomote neobișnuite, opriți imediat alimentarea.
17. Nu blocați orificiile de aerisire în timpul funcționării.
18. Nu turnați lichide pe dispozitiv și nu curățați cu substanțe chimice.
19. Curățați dispozitivul doar cu o cârpă moale și uscată.
20. În caz de nefuncționare, contactați service-ul – nu încercați să reparați singur.
21. Urmăriți instrucțiunile din manual pentru o utilizare corectă.
22. Nu utilizați produsul în medii extreme sau la temperaturi foarte ridicate.
23. Înainte de depozitare, opriți și deconectați dispozitivul, lăsați-l să se răcească.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

