


FAN HUB cu telecomanda SPFC-ARGB-BK-6F / SPFC-ARGB-WH-6F

This manual is available in English/ French/ Spanish on www.spacer.ro & www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPFC-ARGB-BK-6F / SPFC-ARGB-WH-6F

Descrierea produsului/ Instructiuni de folosire

Caracteristici:


1. Control fara fir cu frecventa radio RF, distanta poate ajunge pana la 4-8m. Cablati simplu.
2. Tensiune de lucru: 12V / 5V DC
3. Temperatura: -20°C— 60°C
4. Alimentati FAN HUB-ul SPACER SPFC-ARGB-BK-6F folosind mufa S-ATA pe care o conectati la sursa
5. Atentie! Urmariti de fiecare data alinierea corecta a mufelor
6. Verificati introducerea corecta a bateriei in telecomanda
7. Dupa pornirea sistemului folositi telecomanda pentru a controla:



- a. Culoarea iluminarii (butoanele colorate R,G,B)
- b. Intensitatea iluminarii (butoanele cu soarele); cresterea sau reducerea contrastului dintre iluminarea statica si cea dinamica
- c. Tipul jocului de lumini (butoanele M+ / M-)
- d. Turatia ventilatoarelor (butoanele S+ / S-)
- e. Modul automat de iluminare (butonul Auto) selecteaza modul care include toate tipurile de iluminare in bucla
- f. Aprinderea sau stingerea completa a iluminarii (butoanele ON / OFF)

Instrucțiuni de folosire:

Conectați cablul de alimentare 4-pini a controller-ului în mufa "POWER", iar celălalt capăt, respectiv conectorul SATA, în sursa de alimentare a PC-ului.



Conectați ventilatoarele ARGB cu conectorul 4-pini în mufele controller-ului „PWM”, și conectorul 3-pini în mufele „ARGB”

Pentru sincronizarea ventilatoarelor cu placa de bază a PC, în condițiile în care aceasta are un controller și suport software, conectați cablul 3-pini cu conectorul corespunzător în portul „M/B” al controller-ului, și cu placa de bază.

Portul „RESET” este dedicat pentru conectarea controller-ului la butonul de Reset al carcasei, astfel prin acționarea acestuia se schimbă jocul de lumini al ventilatoarelor.

Portul „FP” permite utilizatorului să conecteze controller-ul în header-ul de 4-pini din placa de bază.

Precauții

A se feri de copii și de animalele de companie.

Ferți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Ferți produsul de lichide.

Ferți produsul de foc și de sursele de căldură. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm să contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm că produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU și 2014/35/EU.

