

Manual de utilizare

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the corresponding code.

Specificatii tehnice
Tip: ATX Middle Tower
Materiale: SPCC, plastic, sticla securizata
Dimensiuni: 460 x 210 x 421 mm
Lungime video GPU: 340 mm
Compatibilitate cooler CPU: 164 mm


Dispozitive suportate
placa de baza ATX/ M-ATX/
ITX x 1 buc
HDD 3.5" x 2 buc
SSD 2.5" x 2 buc
sloturi PCI x 7 buc

Ventilatoare ARGB 12cm
Fata: 3x120mm sau 2x140mm
Tavan: 2x120mm sau 2x140mm
Spate: 1x120mm
PSU Shroud: 2x120mm

Compatibilitate cu răcire cu lichid:
Fata: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm
Tavan: 120mm, 140mm, 240mm
Spate: 120mm

Cod	SPCS-GC-QUARTZ	SPCS-GC-QUARTZ-3F
Ventilatoare ARGB incluse	0	3
Fată	-	-
Tavan	-	2
Spate	-	1
PSU shroud	-	-

Avertizari: Pe durata instalarii nu conectati sursa de alimentare la rețeaua electrică. In caz contrar componentele electrice din carcasa se pot defecta. Va rugam sa verificati toate conexiunile inainte de a porni sursa de alimentare pentru testare!




① Filtru de praf ② Panou superior ③ Placa de bază ④ Right side panel

⑤ Panou frontal ⑥ Panou inferior ⑦ Capac pentru sursă (shroud)


⑧ Panou lateral sticlă securizată (stanga)

⑨ Șuruburi pentru panoul lateral din sticlă securizată ⑩ Rear panel

Instalare sursa




Instalați sursa în carcasă prin partea stângă




Strângeți cele 4 șuruburi pentru fixarea sursei

Instalarea plăcii de bază




Instalați placa de bază în poziția corectă și fixați șuruburile.



Instalare HDD




Slăbiți 2 șuruburi pentru suportul HDD și scoateți suportul din carcasă



Fixați HDD-ul pe suport




Instalare SSD. Fixați SSD-ul pe partea superioară a suportului și strângeți mai întâi șuruburile.



Fixați HDD-ul pe suport, dacă nu a fost fixat deja. Introduceți suportul cu HDD și SSD în carcasă. Fixați suportul în carcasă cu cele 2 șuruburi.


Instalare SSD



Scoateți suportul SSD, apoi fixați SSD-ul pe suport și blocați suportul în poziția anterioară.


Instalarea ventilatoarelor și a sistemului de răcire cu lichid

Instalați ventilatorul și sistemul de răcire cu lichid pe panoul superior.




Plasați ventilatorul sau sistemul de răcire cu lichid pe panoul superior din interior și fixați șuruburile din exterior.

Instalați ventilatorul și sistemul de răcire cu lichid pe panoul frontal




Plasați ventilatorul sau sistemul de răcire cu lichid pe interiorul panoului frontal și fixați șuruburile din exterior

Instalați ventilatorul și sistemul de răcire cu lichid pe panoul din spate




Plasați ventilatorul sau sistemul de răcire cu lichid pe interiorul panoului din spate și fixați șuruburile prin exterior.

Instalați ventilatorul pe capacul sursei (shroud)




Plasați ventilatorul pe partea superioară shroud-ului și fixați șuruburile




Montați placa video pe placa de bază, fixați cu 2 șuruburi și ajustați înălțimea dacă este necesar

Instalați panoul lateral



Montați panoul lateral în poziție și fixați cu 2 șuruburi



Așezați panoul lateral sticla securizata în poziția corectă și fixați-l cu 4 șuruburi

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoier menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DEȘURI:
Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm că produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

